



- para cortinas de ducha o baño.
- tubos de acero inoxidable \varnothing 22mm./19mm pulidos.
- resistente a la oxidación.
- sujeción a presión contra las paredes.
- terminales elásticos antideslizantes.
- mecanismo rotatorio extensible.
- envase: blister

medidas	color	referencia
70 → 120 cm	inox	00310
110 → 200 cm		00311
140 → 260 cm		00313

- for shower and bath curtains.
- polish stainless steel rods \varnothing 22mm./19mm.
- resistant to oxidation.
- installation by press to the walls.
- non-slip elastic end plugs.
- extensible by rotative mechanism.
- packaging: blister

dimensions	color	ref.
70 → 120 cm	stainless steel	00310
110 → 200 cm		00311
140 → 260 cm		00313



1

- no necesita tornillos, herramientas ni agujeros a la pared.
- not necessary tools, to drill or screw.

2

- no estirar,
- don't stretch

3

- girar el tubo de diámetro inferior hacia afuera unos 2 ó 3 cm. más que el ámbito entre las paredes donde se desea colocar.
- turn the thin rod out 2 or 3 cm more than the length between the walls where you want to install.

4

- colocar en el lugar deseado comprimiendo el conjunto. el muelle ejercerá presión contra las paredes.
- place into the walls pressing. The spring will press against the walls.

5

- insertar las anillas y colgar la cortina.
- insert the rings and the curtain.
- no colgarse.
- don't hang.